t<mark>ネ-Z TRADERS</mark>

A-Z ROUTER.CLOUD MANUÁL

Chytré řízení Image: Chytré řízení

Optimalizuje	
Reguluje	
Měří	
Šetří	







1

1.	PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU	3
2.	HLAVNÍ OBRAZOVKA	
	Aktuální předpověď počasí a výkon FVE	4
	Aktivní přehledové schéma toků energií	5
	Zobrazení parametrů jednotlivých zařízení	6
2	ΡΟΟΡΟΡΝΥ ΡΡΕΗΙΕΟ	
э.		-
	Produkce FVE a spotřeba domu	0
	Výběr časového ohraničení grafu	0 0_11
	Grafy naměřených hodnot (FVE, Baterie, Síť, Dům)	0-11
	Energetická bilance	12
4.	AZ SYSTÉM	
	Nastavení a postup připojení	12
	Směrování přebytků a výkonu	12
	Zgřízení	14
	Zobrazení a nastavení jednotky TUV Slave	15
	Dostupné režimy	16
	Nastavení autonabíječky	17
5.	NASTAVENI	
	Typy oprávnění uživatelů	18
	Střídač	19
	Baterie	20
	PV Instalace	21
	Přístup zákazníka	22
	Lokalizace	22
6.	SMART ENERGY	
	Výsledky depního trhu v ČR	23
	Kalendář akcí	24
	Nabíjení baterie	25
	Vvbíiení baterie	26
	SPOT – Nabíiení/vybíiení dle cen OTE	27
	Bojler BOOST – Nastavení ohřevu	28
	Bojler SPOT – Ohřev dle cen OTE	29
	Nabíječka BOOST – Manuální nabíjení	30-31
	Nabíječka SPOT – Automatické nabíjení	32-33
	Seznam vytvořených bloků – Správa	34
	Nastavení systému	35-36

7. PROFIL UŽIVATELE

37
38
39

Přihlášení:

Zadejte <u>https://new.azrouter.cloud/login</u>

ta-z TRADERS
Přihlášení
Uživatelské jméno:
Heslo:
Přihlášení

Zadejte uživatelské **jméno a heslo.**

2) Stiskněte tlačítko **Přihlášení.**

Pokud jste zapomněli heslo, stiskněte **Zapomenuté heslo**. Vyplňte uživatelské jméno nebo email a na email, který máte v registraci, vám přijde zpráva s instrukcemi k resetu hesla.



Přehled:



V levé části se zobrazuje informace o **aktuální předpovědi počasí** v místě instalace:





Aktivní přehledové schéma zobrazuje toky energií a jejich hodnoty





Při přiložení kurzoru na ikonu **baterie** se zobrazí stav baterie (nabíjení/vybíjení) a její parametry Při přiložení kurzoru na ikonu **nabíječky** se zobrazí aktuální tok energie do automobilu

		L'À		
Bate 2,2	Baterie			
	Stav	•	CHARG	SING
	Napětí		310,9	V
	Proud		7,2	А
	Výkon		2,2	kW
- 1	SOC		94	%

F	È		
Unna 5,1	Unnamed		
-	Stav CONN	ECTED_CHARG	ING
	Proud L1	8,00	A
	Proud L2	7,50	A
	Proud L3	7,50	A
	Celkem	5,14	kW

Při přiložení kurzoru na ikonu **bojleru** se zobrazí aktuální stav bojleru

Ū				
Boj 4,3	Bojler			
1	Výkon L1	0,31	kW	
	Výkon L2	2,00	kW	
•	Výkon L3	2,00	kW	
- L	Celkem	4,31	kW	
AZ ro	Teplota	45,0	°C	

Při přiložení kurzoru na ikonu **A-Z Routeru** se zobrazí aktuální parametry regulace A-Z routeru

t7				
AZ re	AZ router			
	Celkem	5	kWh	
	Dnes	0	kWh	
6	Týden	0	kWh	
Mollk	Měsíc	0	kWh	
Ok	Rok	0	kWh	
	HDO	Ne		
	Režim	1		
	Teplota AZ routeru	26,0	°C	

Při přiložení kurzoru na ikonu sítě se zobrazí aktuální parametry sítě na jednotlivých fázích

Síť			íť 5kW
Spotřeba L1	-0,47	kW	
Spotřeba L2	-0,24	kW	
Spotřeba L3	-0,04	kW	

Podrobný přehled:

- Produkce FVE: Zobrazuje přehled produkce v zadaném časovém okně.Produkce je dále rozdělena podle využití s procentuálním a číselným zobrazením toků vyrobené energie.
- Spotřeba domu: Zobrazuje spotřebu domu v kWh.
 Spotřeba je rozdělena podle zdroje pokrytí z FVE, z baterie nebo ze sítě.

Upozornění: Data o spotřebě se mohou mírně lišit od fakturačního měření. Hodnoty jsou načítány ze střídače, který je v určitých okamžicích zaokrouhluje



Výběr časového ohraničení grafu:

Vpravo je možné zobrazit a vybrat časový úsek, za který chcete zobrazit údaje v grafu. Můžete si zvolit z předvolených časových úseků, jako jsou:

- Včera
- Dnes
- Předchozí den
- Tento týden
- Předchozí měsíc
- Tento měsíc

Dále je možné zvolit vlastní časový úsek pomocí výběru v kalendáři



Podrobný přehled:

Podrobný přehled zobrazuje graf naměřených hodnot systému v čase.

Podrobný přehled FVE výroba:

00:00

03:00

06:00

- Svislá osa zobrazuje hodnotu výkonu v kWh.
- Vodorovná osa zobrazuje čas.
- Tlačítkem +/- si přiblížíte nebo oddálíte detail grafu.
- Při najetí kurzorem myši na graf se zobrazí konkrétní čas a hodnota výkonu v daném okamžiku.



12:00

15:00

18:00

21:00

09:00

Podrobný přehled Baterie:

- Svislá osa zobrazuje hodnotu výkonu baterie (kW).
- Vodorovná osa zobrazuje čas.
- Tlačítkem +/- si přiblížíte nebo oddálíte detail grafu.
- Při najetí kurzorem myši na graf se zobrazí konkrétní čas a hodnota výkonu baterie v daném okamžiku





い

- Svislá osa zobrazuje hodnotu dodávky/odběru ze sítě v kW.
- Vodorovná osa zobrazuje čas.
- Tlačítkem +/- si přiblížíte nebo oddálíte detail grafu.
- Při najetí kurzorem myši na graf se zobrazí konkrétní čas a hodnota výkonu sítě v kW



Podrobný přehled Dům:

- Svislá osa zobrazuje hodnotu spotřeby domu v kW.
- Vodorovná osa zobrazuje čas.
- Tlačítkem +/- si přiblížíte nebo oddálíte detail grafu.
- Při najetí kurzorem myši na graf se zobrazí konkrétní čas a hodnota spotřeby domu v kW



Výběr časového ohraničení grafu:

Vpravo je možné zobrazit a vybrat časový úsek, za který chcete zobrazit údaje v grafu. Můžete si zvolit z předvolených časových úseků, jako jsou:

Včera

- Dnes
- Předchozí den
- Tento týden
- Předchozí měsíc
- Tento měsíc



Dále je možné vybrat vlastní časový úsek pomocí kalendáře

Energetická bilance

Zobrazuje pokrytí potřeby domu ze zdrojů, jako jsou síť a FVE. V levé spodní části je možné nastavit cenu energie z FVE a ze sítě

Energetická bil	ance			< Dnes) <
Za období od 7. 2. 20	25 do 7	2. 2025	35	
Fotovoltaika	•	Síť	30	
5 kWh		34 kWh	25	
14 %		86 %	20	
0 Kč		0 Kč	15	
			10	
Nastavit cenu			5	
			7.	

AZ SYSTEM

Základní nastavení jednotlivých periferií:

- Noční proud detekce HDO nočního proudu.
- **Teplota routeru** teplota procesoru routeru.

Postup připojení:

1. Identifikace svorek:

- Na AZ routeru vyhledejte svorky označené pro HDO vstup.
- Tyto svorky jsou určeny k přímému připojení signálu z HDO relé.

2. Test funkce:

 Ověřte, že při sepnutí signálu HDO AZ router spustí odpovídající akci (např. ohřev bojleru, nabíjení baterie).

Bezpečnostní doporučení:

A Práce s HDO signálem vyžaduje odbornou způsobilost!

- V případě nejistoty kontaktujte odborníka na elektroinstalace.
- Před připojením odpojte AZ router od napájení.

TIP:Správné připojení HDO signálu umožňuje automatizované řízení energetických toků podle tarifních signálů distribuční společnosti.

Připojení signálu HDO k AZ Routeru

Signál **HDO (Hromadné dálkové ovládání)** se připojuje přímo do svorek AZ routeru.



Směrování přebytků a výkonu TUV a autonabíječek:

- Grafické zobrazení:
 - Svislá osa zobrazuje výkon v kWh.
 - Vodorovná osa zobrazuje čas.
- Výběr časového úseku: Vpravo je možné zobrazit a vybrat časový úsek, za který chcete zobrazit údaje grafu. Můžete si zvolit z přednastavených časových úseků:
 - Včera
 - Dnes
 - Předchozí den
 - Tento týden
 - Předchozí měsíc
 - Tento měsíc

Dále je možné zvolit vlastní časový úsek prostřednictvím kalendáře.

Ovládání grafu: Tlačítkem **+/-** se <u>mění detail z</u>obrazení grafu.



Zařízení:

Zde se zobrazují aktuálně připojená zařízení.

- Funkce BOOST: U každého zařízení je možné aktivovat funkci BOOST. Tlačítko BOOST na regulační jednotce slouží k manuálnímu spuštění:
 - Nahřívání TUV (teplé užitkové vody).
 - Manuální spuštění nabíjení u autonabíječky v případě, že měřicí jednotka není aktivní.
- **Pořadí:** Umožňuje nastavení priority jednotlivých periferií.Pokud dochází k přetoku energie, zařízení se spouštějí podle nastaveného pořadí

ařízení		
тv		TUV Nahore
Power no. #1 • Aktivní BOOST • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	27,0°C 27,0%0,0 Viikon 0.00 W	Power no. #2 • Neaktivní BOOST • • S6,0°C Pořadí jednotky 2 • •
Nastavit	0.0 kW 0.00 W	Nastavit 0.0 kW 0.0
WB Venku		
Charger no. #3 • Neaktivn BOOST • • Pořadí jednotky	% 0.0kw 0.0/3.7	
Nastavit	Výkon 0.00 A 0.0 kW 0.00 A	

Zobrazení a nastavení jednotky TUV Slave:

- Power no. 1 (Aktivní/Neaktivní):
 - Aktivní: Jednotka aktuálně pracuje a dodává energii do TUV.
 - Neaktivní: Jednotka je ve stavu, kdy energii do TUV nedodává.
- Boost (ON/OFF): Tlačítko BOOST na regulační jednotce slouží k manuálnímu spuštění nahřívání TUV.
- Teplota: Zobrazuje aktuální teplotu TUV.
 Např. 27/60 znamená, že aktuální teplota je 27 °C z nastavených 60 °C.
- Tlačítko Nastavení: Slouží k detailnímu nastavení parametrů jednotky TUV



Nastavení TUV:

- Název zařízení: Umožňuje pojmenovat zařízení pro lepší přehlednost, pokud máte více zařízení.*Například*: "Bojler 1", "Bojler ve sklepě" apod.
- Výkon: Zobrazuje nastavené teploty bojleru/nádrže.Regulační jednotka je vybavena teplotní sondou, která měří a reguluje teplotu ohřívané nádrže.

⚠ Tato funkce nenahrazuje havarijní ani provozní termostat bojleru/akumulační nádrže.

- Teploty ohřevu:
 - Cílová teplota přetoky pro ohřev pomocí přebytků energie.
 - Cílová teplota BOOST platná pro režimy BOOST, WINDOW a HDO, včetně jejich kombinací.
- Příkon tělesa: V režimu Max power nastavte výkon topné patrony.
 - U 3f patrony zadejte výkon pro jednu fázi.
- Nastavení BOOST režimu: Měřicí jednotka umožňuje vynucené nahřívání topné patrony.

Dostupné režimy:

- Manual: Aktivace ručně stisknutím tlačítka BOOST na panelu měřicí jednotky.
- HDO: Aktivace přivedením signálu na svorky HDO.
- Window: Aktivace v jednom až třech časových oknech.
- Kliknutím na bloky v panelu nastavíte začátek a konec časového okna.
- Window + HDO: Kombinace časových oken s podmínkou přítomnosti signálu HDO.
- Automatický BOOST:Funkci BOOST lze spustit automaticky podle předem nastavených časů

Režim 1	Režim 2			
Název zař	ízení			
WB Venku				
				8 / 15
Solární na	bíjení			
Velikost přetoku	u - START:		Doba trvání - START:	
4		2500 W	٥ 💶	60 s
Povolená spotře	eba STOP:		Doba trvání - STOP:	
4		2000 W	J	60 s
Manuální	nabíjení			
4 🗝		2191 W		
Časová ok	na			
HDO nabíje	ení			
Jistič nabi	íječky			
Hodnota jističe:	:			
16 A		\sim		

Nastavení autonabíječky:

- **Název zařízení:** Zvolte si název zařízení pro lepší přehlednost, pokud máte více zařízení.*Například*: "Nabíječka 1", "Nabíječka v garáži" apod.
- Velikost přetoku Start: Nastavení hodnoty přetoku pro zahájení nabíjení vozidla z FVE. Hodnota platí pro jednu fázi.
- **Doba trvání start:** Doba, po kterou musí být přetok vyšší než nastavená hodnota, aby došlo k zahájení nabíjení.
- Povolená spotřeba STOP: Minimální hodnota přetoku, při které má nabíjení pokračovat.
- Doba trvání STOP: Doba, po kterou musí být přetok nižší než minimální hodnota, aby došlo k ukončení nabíjení.

Manuální nabíjení:

Nastavení nabíjení při stisknutí manuálního tlačítka na autonabíječce.

Nastavení nabíjecího výkonu:

• Nabíjecí výkon autonabíječky se nastavuje pro jednu fázi.

Jak se výkon počítá podle počtu fází:

- Jednofázové nabíjení: Hodnota nabíjení odpovídá zadané hodnotě.
- Dvoufázové nabíjení: Výsledný nabíjecí výkon bude 2× nastavená hodnota.
- Třífázové nabíjení: Výsledný nabíjecí výkon bude 3× nastavená hodnota.

 Pozor: Některá vozidla mají omezené AC nabíjení, a proto hodnota výkonu nemůže nikdy překročit maximální povolenou hodnotu nabíjení daného automobilu

Nastavení funkce Režim 1 / Režim 2:

Tento návod platí pouze v případě, že využíváte přepínání mezi režimy.

Postup nastavení:

Přepínání režimů:

- V horní části panelu se nachází posuvník pro přepínání mezi Režim 1 a Režim 2.
- Posuvník přepíná mezi dvěma identickými nabídkami nastavení.
- 2 Výchozí režim:
 - Defaultně je aktivní Režim 1.
 - Pro nastavení Režimu 2 klikněte na ikonu "Režim 2" a proveď te požadované úpravy.

Přepínání mezi režimy:

- Pokud jsou obě sady nastavení vyplněny, je možné přepínat režimy pomocí vstupu MODE.
- Přepnutí se provede automaticky na základě signálu na vstupu MODE.

Aktivace režimu 2:

- V případě přivedení napětí na vstup MODE na AZ routeru dojde k aktivaci režimu 2.
- Odpojením napětí se systém vrátí zpět do režimu 1

Název zařízení			
WB Venku			
Calérní nahílaní			8 / 15
Velikost přetoku - START:		Doba trvání - START:	
4	2500 W		60 s
Povolená spotřeba STOP:		Doba trvání - STOP:	
۶ — 0—	2000 W	0	60 s
Manuální nabíjení			
4	2191 W		
Časová okna			
HDO nabíjení			
Jistič nabíječky			
Hodnota jističe:			
16 A	\sim		

Nastavení:

Menu Nastavení je omezené právy uživatele

Typy oprávnění uživatelů

- Skryté: Nastavení je skryté pro uživatele s oprávněním Skrytý.
- Pouze čtení: Uživatel s oprávněním Pouze čtení nastavení vidí, ale nemůže ho upravovat.
- Plný přístup: Uživatel s oprávněním Plný přístup má možnost editace a může hodnoty měnit

ta-z TRADERS		Instalace	Přehled	AZ System	Nastavení	Servis	Smart Energy	8•
	Settings							
	Střídač							
	Typ střídače:							
	GW10K-ET							
	Definovat ručně							
	SN střídače:		Ma	aximální výkon s	třídače (kW):			
	5010KETU236W7294		1	D				
	Definovat ručně							

Střídač:

- Typ střídače:
 - AZ router automaticky vyhledá a přiřadí střídač.
 - Pokud AZ router střídač automaticky nepřiřadí, lze po zaškrtnutí pole "Definovat ručně" vybrat střídač manuálně.
- SN střídače (Sériové číslo):
 - AZ router automaticky vyhledá a přiřadí sériové číslo střídače.
 - Pokud AZ router sériové číslo nepřiřadí, je možné po zaškrtnutí pole
 - "Definovat ručně" zadat sériové číslo manuálně.

• Maximální výkon:

- Zadejte maximální výkon střídače.
- Tato hodnota je využívána ve výpočtech systému Smart Energy

Maximální výkon střídače (kW):
10

Baterie:

- Typ baterie:
 - Uveďte typ baterie
- Počet kusů baterií:
 - Zadejte **počet baterií** v bateriovém úložišti.
- Kapacita baterie (kWh):
 - Uveďte celkovou kapacitu bateriového úložiště v kWh.
 - Tento údaj je použit ve výpočtech systému Smart Energy.
- Výkon baterie (kW):
 - Zadejte maximální výkon bateriového setu.
 - Maximální výkon baterie závisí na schopnosti baterie nabíjet a vybíjet.
 - Každá baterie má tuto hodnotu uvedenou na svém štítku.
 - Výpočet výkonu se odvíjí od počtu baterií a parametru C-rate (např. 0,5C znamená nabíjení/vybíjení polovinou kapacity baterie).

(Např.: Pokud má jedna baterie kapacitu **10 kWh** a její nabíjecí/vybíjecí **C-rate** je **0,5C**, její maximální výkon je **5 kW**. Pokud je těchto baterií **3 ks**, celkový výkon je **15 kWh** a maximální výkon je **15 × 0,5 = 7,5 kW**.)

• Minimální SOC (State of Charge):

- Zadejte minimální hodnotu SOC podle nastavení ve střídači.
- SOC určuje, jakou minimální kapacitu baterie je potřeba zachovat (např. 20%, aby se baterie nevybila pod bezpečnou úroveň).

TIP: Všechny tyto parametry ovlivňují výpočet energetické bilance a predikci systému Smart Energy

Typ baterie:	Počet kusů baterie:	
Pylontech H48050	6	
Kapacita baterie (kWh):	Výkon baterie (kW):	
14,4	7,5	
Minimální SOC baterie (%):		
10		

PV Instalace:

Pro každý **FVE string** (1 až 3) vyplňte údaje samostatně.

- Maximální výkon PV (kWp):
 - Uveďte celkový výkon stringu v kWp.
 - Výpočet: součet výkonů všech panelů připojených k danému stringu.
- Počet panelů:
 - Zadejte **počet solárních panelů** ve stringu.
- Orientace:
 - Uveďte orientaci panelů podle světových stran.
 - 180° = jih, 90° = východ, 270° = západ, 0°/360° = sever.
- Sklon:
 - Zadejte úhel sklonu panelů.
 - 0° = vodorovný sklon, 90° = svislý panel.

TIP: Správné vyplnění orientace a sklonu je důležité pro výpočty výkonu v systému Smart Energy

FVE string 1	
Maximální výkon PV (kWp):	Počet panelů:
10	\$ 20
Orientace (180 stupňů jih):	Sklon:
180	30
FVE string 2	
Maximální výkon PV (kWp):	Počet panelů:
0	0
Orientace (180 stupňů jih):	Sklon:
0	0
FVE string 3	
Maximální výkon PV (kWp):	Počet panelů:
0	0
Orientace (180 stupňů jih):	Sklon:
0	0



Přístup zákazníka:

- Skrytý:
 - Zákazník nevidí nastavení střídače, baterie ani stringů.
- Pouze čtení:
 - Zákazník vidí kompletní nastavení, ale nemůže provádět změny.
- Plný přístup:
 - Zákazník má možnost editace vidí a může měnit všechny parametry v záložce Nastavení.

Lokalizace:

- Název lokace:
 - Zadejte libovolný název lokace pro snadnější orientaci zákazníka.
 - Vhodné pro zákazníky s více elektrárnami.
- Vyhledat adresu:
 - Umožňuje vybrat adresu na mapě.
 - Praktické pro novostavby, kde ještě nejsou ulice a adresy zaneseny do mapových podkladů.
- Ulice:
 - Vyberte ulici ze seznamu po zadání části adresy.
- Město, PSČ, Stát:
 - Tyto údaje se doplní **automaticky** po vyplnění adresy.
- TIP: Správné nastavení přístupových práv chrání citlivé údaje a zajišťuje správnou funkci systému.

Pouze čteni	
Skrytý	
Pouze čtení	
Plný přístup - možnost e	editace
Název lokace:	
Vyhledat adresu:	
Zadejte polohu	
Zadejte polohu Volit bod na mapě	
Zadejte polohu	
Zadejte polohu • Zvolit bod na mapě Ulice:	
Zadejte polohu	PSČ:
Zadejte polohu	PSČ: 153 00
Zadejte polohu	PSČ: 153 00

Smart Energy:

Systém **Smart Energy** slouží k **nastavení a automatickému ovládání** jednotlivých periferií připojených na **AZ router**.

<u>Výsledky denního trhu v ČR:</u>

- Informační graf ceny nákupu energie dle dat OTE (Operátor trhu s elektřinou).
- Dnes:
 - Zobrazuje aktuální ceny energie pro dnešní den.
- Zítra:
 - Zobrazuje ceny pro následující den.
 - Aktualizace grafu probíhá den předem přibližně v 15:00.

TIP: Tato data pomáhají optimalizovat spotřebu energie a rozhodovat o využití vlastních přebytků nebo nákupu ze sítě v závislosti na aktuálních a budoucích cenách



Kalendář akcí:

- Zobrazuje kalendář jednotlivých bloků a jejich funkcí.
- Umožňuje přehledné zobrazení plánovaných akcí a nastavených časových oken pro jednotlivé periferie (např. TUV, autonabíječky, smart řízení spotřeby).

TIP: Pomocí kalendáře lze snadno naplánovat a sledovat automatické spouštění zařízení v závislosti na čase, cenách energie nebo požadovaných režimech.



Zadání nového bloku:

• Postup vytvoření bloku:

Podržením levého tlačítka myši vyberte časový úsek, ve kterém chcete blok vytvořit.

2.Po uvolnění tlačítka **zvolte typ bloku**, který chcete vytvořit.

TIP: Bloky umožňují plánovat a řídit provoz zařízení (např. ohřev TUV, nabíjení elektromobilu nebo jinou spotřebu energie) v zadaných časových intervalech



Nabíjení baterie:

Vytvořením tohoto bloku naplánujete **nabíjení baterie** podle zadaných parametrů.

<u>Nastavení bloku:</u>

- Čas od–do:
 - Zvolte časový interval, ve kterém má být blok aktivní.
 - Vyberte dny v týdnu, ve kterých se má blok pravidelně opakovat.
- Výkon:
 - Nastavte výkon nabíjení baterie v kW.
 - Výkon je omezován parametry baterie a maximální hodnotou stanovenou v nastavení systému.

<u>Omezení SOC (State of Charge):</u>

- Nabíjet do:
 - Nastavte cílové procento nabití baterie (%SOC).
 - Jakmile baterie dosáhne zadané hodnoty SOC, blok se automaticky deaktivuje.

<u>Ruční deaktivace bloku:</u>

- V levé části nastavení můžete blok ručně aktivovat nebo deaktivovat přepnutím mezi stavy:
 - Zapnuto blok je aktivní podle nastavených parametrů.
 - Vypnuto blok je deaktivován a nabíjení neprobíhá.
- TIP: Plánováním nabíjení baterie v době nízkých cen nebo přebytků z FVE maximalizujete úspory a energetickou efektivitu

Nabíjení b • vypnuto	aterie OkW Re	ežim 1 (S	Síť)					6	<
Čas od:	Čas do:	Po Út	St	Čt	Pá	So	Ne		
Výkon:									
Omezení SOC	:								
Nabíjet do:	Při splnění SOC	C režim AU	то						
blok z	apnutý						Zrušit	Uložit	

Vybíjení baterie:

Vytvořením tohoto bloku naplánujete vybíjení baterie podle zadaných parametrů.

<u>Nastavení bloku:</u>

- Čas od-do:
 - Zvolte časový interval, ve kterém má být blok aktivní.
 - Vyberte dny v týdnu, ve kterých se má blok pravidelně opakovat.
- Výkon:
 - Nastavte výkon vybíjení baterie v kW.
 - Výkon je omezován parametry baterie a maximální hodnotou stanovenou v nastavení systému.

<u>Omezení SOC (State of Charge):</u>

- Vybíjet do:
 - Nastavte cílové procento vybití baterie (%SOC).
 - Jakmile baterie dosáhne zadané hodnoty SOC, blok se automaticky deaktivuje.

<u>Ruční deaktivace bloku:</u>

- V levé části nastavení můžete blok ručně aktivovat nebo deaktivovat přepnutím mezi stavy:
 - Zapnuto blok je aktivní podle nastavených parametrů.
 - Vypnuto blok je deaktivován a vybíjení neprobíhá.

TIP: Vybíjení baterie v době vysokých cen energie může zvýšit úspory a efektivitu systému Smart Energy



11

SPOT

Nabíjení/vybíjení baterie podle cen OTE:

Tento blok umožňuje **automatické nabíjení nebo vybíjení baterie** podle **aktuálních cen** na **denním trhu OTE**.

<u>Nastavení bloku:</u>

- Čas od–do:
 - Zvolte časové rozmezí, ve kterém má být blok aktivní.
 - Vyberte dny v týdnu, kdy se má blok pravidelně opakovat.

<u>Podmínky pro aktivaci (Cena OTE):</u>

• Nabíjet / Vybíjet podle ceny:

- Nastavte cenovou hranici pro aktivaci bloku.
- Baterie se bude nabíjet při nízkých cenách a vybíjet při vysokých cenách.

<u>Ruční ovládání bloku:</u>

- V levé části nastavení lze blok ručně aktivovat nebo deaktivovat:
 - **Zapnuto** blok je aktivní podle nastavených parametrů.
 - Vypnuto blok je deaktivován.

Výkon nabíjení/vybíjení:

- Výkon (kW):
 - Zadejte hodnotu maximálního výkonu baterie při nabíjení nebo vybíjení.
 - Výkon je omezen parametry baterie a nastavením systému.

<u>Omezení SOC (State of Charge):</u>

- Nabíjet do / Vybíjet do:
 - Nastavte cílovou hodnotu SOC pro nabíjení nebo vybíjení baterie.
 - Jakmile baterie dosáhne zadaného
 %SOC, blok se automaticky
 deaktivuje.

💡 TIP: Tento režim umožňuje

optimalizovat náklady na energii tím, že baterie:

- nabíjí při nízkých cenách (typicky v době přebytku energie na trhu)
- vybíjí při vysokých cenách (když je energie ze sítě drahá)

SPOT • vypnuto									
Čas od:	Čas do:	Po	Út	St	Čt	Pá ✓	So Ne		
Nabíjet (kupovat) když je cer	na	≤	0	Kč) \	výkonem	0	kW
Vybíjet (j	prodávat) když je ce	na	≥	1	Kč) '	výkonem	0	kW
Nabíjet do: 0 % max 100% blok z	Vybíjet do: 10 % P min 10% zapnutý	ři splr	nění S	OC re	žim Al	JTO	Zrušit		Uložit

Bojler BOOST – Nastavení ohřevu bojleru:

Tento blok umožňuje **automatické spouštění ohřevu bojleru** s možností **omezit činnost baterie** během ohřevu.

Nastavení bloku:

- Vyberte bojler:
 - Pokud máte připojeno více bojlerů, vyberte konkrétní bojler, který chcete ovládat.

Časový interval:

- Čas od–do:
 - Zvolte časové rozmezí, ve kterém má být blok aktivní.
 - Vyberte dny v týdnu, ve kterých se má blok pravidelně opakovat.

Cílová udržovaná teplota:

- Nastavte cílovou teplotu, na kterou chcete bojler ohřát.
- Regulační jednotka bude udržovat tuto teplotu v průběhu aktivního bloku.

Omezení baterie během ohřevu:

- Při nahřívání bojleru zakázat vybíjení baterie:
 - Pokud je tato volba zapnuta, během ohřevu nebude povoleno vybíjení ani nabíjení baterie.
 - Tato funkce zajišťuje, že energie z baterie nebude využívána na ohřev bojleru.

Ruční ovládání bloku:

- V levé části nastavení lze blok ručně aktivovat nebo deaktivovat:
 - Zapnuto blok je aktivní podle nastavených parametrů.
 - Vypnuto blok je deaktivován a bojler se v nastaveném čase neohřívá.

TIP: Tuto funkci lze efektivně využít například při využívání přebytků z FVE – ohřev bojleru může probíhat automaticky v době nadprodukce

Bojler BOOST TV 50 °C • vypnuto	
Vyberte bojler:	
ТV	\sim
Čas od: Čas do: Po Út St Čt Pá So Ne 11:00 (11:59) (11:59)	
Cílová udržovaná teplota	
-☆ 50 °C	
Při nahřívání zakázat vybíjení baterie (celý dům)	
blok zapnutý Zrušit	Uložit

Bojler SPOT – Nastavení ohřevu podle cen OTE:

Tento blok umožňuje automatický ohřev bojleru na základě aktuálních cen energie z trhu OTE.

<u>Nastavení bloku:</u>

- Vyberte bojler:
 - Pokud máte připojeno více bojlerů, vyberte ten, který chcete ovládat.

<u>Časový interval:</u>

- Čas od–do:
 - Zvolte časové rozmezí, ve kterém má být blok aktivní.
 - Vyberte dny v týdnu, ve kterých se má blok pravidelně opakovat.

<u>Cílová udržovaná teplota:</u>

• Nastavte cílovou teplotu, na kterou chcete bojler ohřát.

Podmínky pro SPOT nabíjení:

- Aktivace podle ceny:
 - Zvolte hraniční cenu energie, při které se má bojler začít ohřívat.
 - Jakmile cena energie na trhu OTE klesne pod zadanou hodnotu, ohřev se spustí.
 - Ohřev bude probíhat až do dosažení cílové teploty.

Omezení baterie během ohřevu:

- Při nahřívání bojleru zakázat vybíjení baterie:
 - Pokud je tato volba zapnuta, během ohřevu nebude povoleno vybíjení ani nabíjení baterie.
 - Tato funkce zajišťuje, že energie z baterie nebude využívána pro ohřev bojleru.

<u>Ruční ovládání bloku:</u>

- V levé části nastavení lze blok ručně aktivovat nebo deaktivovat:
 - Zapnuto blok je aktivní podle nastavených parametrů.
 - Vypnuto blok je deaktivován a bojler se v nastaveném čase neohřívá.

TIP: Tento režim umožňuje optimalizovat náklady na ohřev vody tím, že bojler využívá energii v době nízkých cen

Bojler SPOT TV vypnuto		•
Vyberte bojler:		
TV		\sim
Čas od: Čas do:	Po Út St Čt Pá So Ne	
12:59		
Cílová udržovaná teplota		
ф — о	50 °C	
Nabíjet bojler když je cena	≤ 0 Kč na teplotu 0	°C
Při nahřívání zakázat vybíje	ní baterie (celý dům)	
blok zapnutý	Zrušit	Uložit

Nabíječka BOOST

Nastavení manuálního nabíjení elektromobilu:

Tento blok umožňuje **manuální řízení nabíjení elektromobilu** s možností **omezení baterie** během nabíjení.

<u>Nastavení bloku:</u>

- Vyberte nabíječku:
 - Pokud máte připojeno více nabíječek, vyberte tu, kterou chcete ovládat.

<u>Časový interval:</u>

- Čas od-do:
 - Zvolte časové rozmezí, ve kterém má být blok aktivní.
 - Vyberte dny v týdnu, ve kterých se má blok pravidelně opakovat.

Nastavení nabíjecího výkonu:

- Nastavte nabíjecí výkon autonabíječky pro jednu fázi.
- Výpočet výkonu podle počtu fází:
 - If nabíjení: výkon odpovídá nastavené hodnotě.
 - 2f nabíjení: výkon je 2× nastavená hodnota.
 - 3f nabíjení: výkon je 3× nastavená hodnota.

Pozor: Některá vozidla mají omezené AC nabíjení, a proto nabíjecí výkon nemůže překročit maximální hodnotu stanovenou výrobcem automobilu.

<u>Omezení baterie během nabíjení:</u>

- Při nabíjení zakázat vybíjení baterie:
 - Pokud je tato volba zapnuta, baterie se během nabíjení nebude nabíjet ani vybíjet.
 - Tato funkce slouží k optimalizaci energetické bilance a zabránění využívání baterie pro nabíjení vozidla.

<u>Ruční ovládání bloku:</u>

- V levé části nastavení lze blok ručně aktivovat nebo deaktivovat:
 - Zapnuto blok je aktivní podle nastavených parametrů.
 - Vypnuto blok je deaktivován a nabíjení neprobíhá.
- 💡 TIP: Plánované nabíjení je vhodné zejména tehdy, když potřebujete:
- dobít elektromobil v konkrétním čase,
- zabránit vybíjení baterie během nabíjení vozu,
- optimalizovat nabíjení při použití vlastní FVE nebo levné energie ze sítě

Nabíječka BOOST WB Venku 2.5 kW

vypnuto

Vyberte nabíječku:

WB Venku								\checkmark
Čas od:	Čas do:	Po Út	St	Čt	Pá	So	Ne	
Nastavení nab	íjecího výkonu							
4		_	2.5 k	W				
Při nabíjení zakázat vybíjení baterie (celý dům)								
blok za	apnutý					Z	rušit	Uložit

<

Nabíječka SPOT

Automatické nabíjení podle cen OTE:

Tento blok umožňuje **automatické nabíjení elektromobilu** na základě **aktuálních cen energie** z trhu OTE.

Nastavení bloku:

- Vyberte nabíječku:
 - Pokud máte připojeno více nabíječek, vyberte tu, kterou chcete ovládat.

Časový interval:

- Čas od-do:
 - Zvolte časové rozmezí, ve kterém má být blok aktivní.
 - Vyberte dny v týdnu, kdy se má blok pravidelně opakovat.

Nastavení nabíjecího výkonu:

Zadejte **nabíjecí výkon autonabíječky** pro **jednu fázi**. **Výpočet výkonu podle počtu fází:**

- If nabíjení: výkon odpovídá nastavené hodnotě.
- 2f nabíjení: výkon je 2× nastavená hodnota.
- 3f nabíjení: výkon je 3× nastavená hodnota.

Podmínky pro SPOT nabíjení:

- Aktivace podle ceny:
 - Nastavte hraniční cenu energie, při které se má nabíjení automobilu spustit.
 - Jakmile cena na trhu OTE klesne pod nastavenou hodnotu, nabíjení se aktivuje.
 - Baterie se bude nabíjet přednostně v době levné energie.
- Nastavení výkonu nabíjení:
 - Zadejte maximální výkon, kterým se má nabíjet při dosažení zadané cenové hranice.

<u>Omezení baterie během nabíjení:</u>

- Při nabíjení zakázat vybíjení baterie:
 - Pokud je tato volba zapnuta, baterie se během nabíjení nebude vybíjet ani nabíjet.
 - Tato funkce zajišťuje, že se spotřebuje energie z levného tarifu namísto vybíjení vlastní baterie.

<u>Ruční ovládání bloku:</u>

- V levé části nastavení lze blok ručně aktivovat nebo deaktivovat:
 - Zapnuto blok je aktivní podle nastavených parametrů.
 - Vypnuto blok je deaktivován a nabíjení nebude spuštěno.
- 💡 TIP: Tento režim umožňuje inteligentní nabíjení elektromobilu podle cen na trhu.
- Nízké ceny = nabíjení automobilu.
- Vysoké ceny = pauza v nabíjení.

Doporučení: Pokud používáte kombinaci s FVE a vlastní baterií, nastavte zákaz vybíjení baterie pro maximalizaci úspor

Nabíječka SPOT WB Venku • vypnuto	
Vyberte nabíječku:	
WB Venku 🗸	
Čas od: Čas do: Po Út St Čt Pá So Ne 5:00 3 5:59 3 1 <td< td=""><td></td></td<>	
Nastavení nabíjecího výkonu	
4 2.5 kW	
Nabíjet auto když je cena ≤ 0 Kč s výkonem 0 kW	
Při nahřívání zakázat vybíjení baterie (celý dům)	
blok zapnutý Zrušit Uložit	

Seznam vytvořených bloků:

Zobrazení seznamu:

- V této části se zobrazuje seznam všech vytvořených bloků.
- Bloky jsou zobrazeny přehledně podle typu, času aktivace a nastavených parametrů.

Možnosti správy bloků:

- Úprava bloků:
 - Kliknutím na blok otevřete jeho nastavení a můžete měnit parametry (čas, výkon, podmínky aktivace apod.).
- Zapnutí / Vypnutí bloků:
 - Pomocí přepínače lze bloky ručně aktivovat nebo deaktivovat.
 - Zapnutý blok: je aktivní podle nastavení.
 - Vypnutý blok: zůstává neaktivní, dokud ho znovu nezapnete.
- Mazání bloků:
 - Vybraný blok lze trvale smazat.
 - Smazání je nevratné a je potřeba ho potvrdit.

TIP: Pravidelnou kontrolou seznamu bloků zajistíte efektivní řízení energie a předejdete zbytečným provozním chybám



SMART ENERGY

Nastavení systému:

<u>1. MAC adresa:</u>

- Zobrazuje MAC adresu vašeho AZ routeru.
- MAC adresa je jedinečný identifikátor zařízení v síti a je potřebná pro komunikaci s externími systémy a správnou funkci Smart Energy.

2. Automatické nákupy:

- Aktivací této funkce systém **automaticky vyhodnocuje a optimalizuje nákupy** energie a její ukládání do baterie.
- Algoritmus pracuje s následujícími daty:
 - Historická spotřeba domácnosti.
 - Výkon FVE (na základě mapy osvitů a předpovědi počasí).
 - Spotové ceny OTE systém analyzuje ceny na trhu a volí nejvhodnější časy pro nabíjení baterie nebo nákup energie.

Jak to funguje? Systém předpovídá budoucí potřebu energie na základě minulých dat, aktuálních podmínek a očekávané výroby z FVE. Cílem je minimalizovat náklady na energie pomocí inteligentního řízení toku energie.

<u>3. Zahrnout nabíječku do predikce spotřeby domu:</u>

 Pokud je tato volba aktivní, systém zahrne do predikce spotřeby domácnosti i nabíjení elektromobilu.

① Doporučení:

- Zapnout, pokud se elektromobil nabíjí pravidelně a ve stejných časech.
- Vypnout, pokud je nabíjení nepravidelné.

🔍 Proč?

- Nepravidelné nabíjení může vést ke zkreslení predikce.
- Systém by očekával stejný odběr v časech, kdy v minulosti probíhalo nabíjení, a mohl by rezervovat energii zbytečně.

TIP: Správným nastavením této funkce lze zlepšit přesnost predikce a dosáhnout efektivnějšího využití energie.

Důležité pravidlo:

 Pokud je aktivována funkce automatických nákupů, není možné ručně nastavit časová okna pro nabíjení nebo vybíjení baterie.

🛠 Proč tomu tak je?

- Systém Smart Energy s aktivovanými automatickými nákupy pracuje dynamicky.
- Na základě:
 - Historické spotřeby domácnosti.
 - Předpokládané výroby z FVE (podle předpovědi počasí).
 - Aktuálních a budoucích cen na trhu OTE.
- Cílem je automaticky vyhodnotit a optimalizovat časy pro nabíjení a vybíjení baterie.
- Manuální zásahy by tuto logiku narušily a mohly by vést k neefektivnímu využití energie.

🔍 Jak postupovat, pokud potřebujete manuální okna?

- 1. Deaktivujte automatické nákupy v nastavení Smart Energy.
- Přejděte do sekce Kalendář akcí a nastavte manuální okna pro nabíjení/vybíjení baterie.
- 3. Po dokončení manuálních úprav můžete automatické nákupy znovu aktivovat.

 Upozornění: Při opětovné aktivaci automatických nákupů může systém ignorovat manuálně nastavená okna a řídit se pouze vlastní predikcí a analýzou dat.



Profil uživatele:

Stav jednotky AZ routeru:

- Zelené kolečko jednotka AZ router je online a komunikuje s AZ Cloudem.
- Červené kolečko jednotka AZ router není online nebo nekomunikuje s AZ Cloudem.

TIP: Pokud je červené kolečko zobrazeno dlouhodobě, doporučujeme provést následující kroky:

- 1. Zkontrolujte připojení k internetu (Wi-Fi nebo kabel).
- 2. Restartujte domácí router pomáhá obnovit síťové spojení.
- 3. **Restartujte jednotku AZ router** odpojte ji na 30 sekund od napájení a znovu připojte.
- 4. Zkontrolujte stav služeb AZ Cloud.



Profil Nastaveni profilu Obecne Kod provozovatele

Osobní údaje:

V této sekci lze vyplnit následující údaje:

• Uživatelské jméno – jméno, pod kterým se přihlašujete do AZ Cloudu.

Dobrovolné údaje:

- Jméno
- Příjmení
- Telefonní číslo
- E-mailová adresa

Poznámka: Vyplnění těchto údajů je dobrovolné a slouží pro lepší identifikaci a komunikaci.

TIP: Ujistěte se, že e-mailová adresa je správná, pokud ji budete používat pro obnovu hesla nebo důležitá

astaveni proniu		
Obecné		
Kód provozovatele:		
Vyplňuje provozovatel		
Siducit		
Osobní údaje		
Osobní údaje Uživatelské jméno:		
Osobní údaje Uživatelské jméno: jakub novotny		
Osobní údaje Uživatelské jméno: jakub novotny Jméno:	Příjmení:	
Osobní údaje Uživatelské jméno: jakub novotny Jméno: Jakub	Příjmení: Novotny	
Osobní údaje Uživatelské jméno: jakub novotny Jméno: Jakub Telefon:	Příjmení: Novotny E-mail:	

<u>Adresa:</u>

Uživatel má možnost vyplnit následující údaje:

- Ulice
- Číslo popisné
- Město
- PSČ (poštovní směrovací číslo)

📝 Poznámka:

Tyto údaje jsou dobrovolné a slouží pouze pro lepší orientaci v systému

Adresa	
Ulice:	Číslo popisné:
Město:	PSČ:

<u>Změna hesla:</u>

Tato sekce umožňuje uživateli změnit své přihlašovací heslo.

Postup změny hesla:

- 1. Zadejte stávající heslo.
- 2. Zadejte nové heslo.
- 3. Znovu zadejte nové heslo pro ověření.
- 4. Potvrď te změnu stisknutím příslušného tlačítka.

🔒 Doporučení pro bezpečné heslo:

- Minimálně 8 znaků.
- Použijte kombinaci písmen, čísel a speciálních znaků.
- Vyhněte se snadno uhodnutelným heslům, jako je "123456" nebo "heslo123"

Změna hesla		
Staré heslo:		
Nové heslo:	۲	Potvrzení nového hesla:
	۲	



Ovládejte svou elektrárnu z aplikace

FOTOVOLTAIKA POD DROBNOHLEDEM!

A-Z ROUTER Cloud umožní ovládat energetické toky v domácnosti na pár kliků z mobilní aplikace nebo webového rozhraní. Regulace **A-Z ROUTER** a její pokročilý systém řízení **A-Z ROUTER Cloud** zajistí přehledný monitoring výroby, spotřeby a akumulace energie a pomáhá tak zamezovat přetokům energie do sítě.



Akumulace energie do baterie



Nákup a prodej elektřiny na spotu





Jednoduché servisní rozhraní



Nabíjení elektromobilu



Omezení přetoků do sítě



